

# تنظیم پرده های سه تار با استفاده از جدول فواصل

<https://www.notebnote.com>

فاصله از شیطانک	فاصله از خرک	نت پرده	پرده
5.2 cm	60.8 cm	ر کرن	۱
7.1 cm	58.9 cm	ر	۲
10.4 cm	55.6 cm	می بمل	۳
11.7 cm	54.3 cm	می کرن	۴
13.9 cm	52.1 cm	می	۵
16.2 cm	49.8 cm	فا	۶
19.0 cm	47.0 cm	فا سری	۷
20.2 cm	45.8 cm	سل کرن	۸
21.8 cm	44.2 cm	سل	۹
24.3 cm	41.7 cm	لا بمل	۱۰
25.4 cm	40.6 cm	لا کرن	۱۱
26.5 cm	39.5 cm	لا	۱۲
28.6 cm	37.4 cm	سی بمل	۱۳
29.9 cm	36.1 cm	سی کرن	۱۴
30.7 cm	35.3 cm	سی	۱۵
32.8 cm	33.2 cm	دو	۱۶
35.4 cm	30.6 cm	ر کرن	۱۷
36.4 cm	29.6 cm	ر	۱۸
37.8 cm	28.2 cm	می بمل	۱۹
38.6 cm	27.4 cm	می کرن	۲۰
39.7 cm	26.3 cm	می	۲۱
41.0 cm	25.0 cm	فا	۲۲
42.4 cm	23.6 cm	فا دیز	۲۳
43.9 cm	22.1 cm	سل	۲۴
45.1 cm	20.9 cm	لا بمل	۲۵

طول سیم مرتعش ۶۶ سانتیمتر